




- 1、控制箱型号为: ES-800*1400*400A,安装板尺寸为: 699*1099
- 2、图中使用两种规格线槽35*45和50*50,请按图布置
- 3、动力线走左边立式线槽,控制线走右边立式线槽
- 4、原理图未标注线径均采用0.5平方
- 5、TX9端子排为24+与24-的友邦端子型号为JJ5-1.5/1*2,数量各9个
- 6、TX10端子排为友邦端子型号为UJS-1.5,数量10个

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					控制箱原件布置图
设计			标准化			阶₽	设标记	重量	比例	
3-13-	-								1:3	BYDQ010-06
审核						-,,				
工艺			批准			共	张	第	张	







6

9

Q0. 5

Q0.6

-Q0.7

___24+_

24+			_
	IO. 0	1	自动
T.	IO. 1	2	停止
	IO. 2	3	主程序启动
	I0. 3	4	异常复位
	I0. 4	5	运转准备中
	I0. 5	6	非常停止中
	I0. 6	7	压缩气信号
	I0. 7	8	HMI操作盒备用
		9	
24+		10	
	I1.0	11	三坐标A安全位置检测开关
	I1.1	12	三坐标A物料检测开关
I I	I1. 2	13	三坐标A停止
	I1. 3	14	三坐标A启动
	I1.4	15	三坐标B安全位置检测开关
	I1.5	16	三坐标B物料检测开关
J	I1.6	17	三坐标B停止
	I1.7	18	三坐标B启动
	24+	19	
	24-	20	

 Q1 Q0.0
 1
 系统正常輸出

 Q2 Q0.1
 2

 Q2 Q0.2
 3

 Q3 Q0.2
 3

 Q4 Q0.3
 4

 A 日継电器
 24+
 CR3-1

 Q3 Q0.4
 5

 A 日継电器
 24+
 CR3-1

 Q4+
 CR3-1
 31

主程序启动指示 7轴确认指示

24-10 __24-11 加手A气缸夹紧 _____Q1.0 12 斯手A气缸放松 ______Q1. 1 _____Q1. 2 _____Q1.3 15 机器人运行指示 Q1. 4 16 机器人本体分线盒备用 Q1. 5 17 机器人本体分线盒备用 Q1.6 18 机器人本体分线盒备用 Q1.7 19 24+ 20 24-


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					电气原理图4
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例	G (WATER 1
						H				BYDQ010-04
审核									1:2	דט טוטאָשעוע
工艺			批准			共	张	第	张	

20


24-

24-					24	+				
l In	Q2. 0	1	三坐标A定位气缸放松	单电控气阀,断电句	凝		I4. 0	1	抓手A夹紧到位	
	Q2. 1	2	三坐标B定位气缸放松				I4. 1	2	抓手A夹紧回位	
DI	00.0	3	三坐标C定位气缸放松				I4. 2	3	抓手A物料检测	
	Q2. 3	4	三坐标D定位气缸放松				I4. 3	4	抓手A备用	
		5	三坐标E定位气缸放松				I4. 4	5	抓手B夹紧到位	
	Q2. 5	6					I4. 5	6	抓手B夹紧回位	
	Q2. 6	7					I4. 6	7	抓手B物料检测	
	Q2. 7	8					I4. 7	8	抓手B备用	
	24+	9						9		
24-	24-	10			24	+		10		
	Q3. 0	11	三坐标A启动指示				I5. 0	11	7轴左行	
	Q3. 1	12	三坐标B启动指示				I5. 1	12	7轴右行	
	Q3. 2	13	三坐标C启动指示				I5. 2	13	辅助按钮	
	Q3. 3	14	三坐标D启动指示				I5. 3	14	确认零点	
	Q3. 4	15	三坐标B启动指示				I5. 4	15	伺服正极限开关	拖链走线
	Q3. 5	16					I5. 5	16	伺服负极限开关	10404
	Q3. 6	17					I5. 6	17		
	Q3. 7	18					I5. 7	18	_	
	24+	19					24+	19		
	24-	20					24-	20		


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						电气原理图5
设计			标准化			ß	 阶段	 标记	重量	比例	- C (MAZE)
									+		DVD0010 0F
审核			+							1:1	BYDQ010-05
						<u> </u>		-11.			
工艺			批准			共		张	第	张	




	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					料库远程I0原理图1
	设计			标准化			阶段	标记	重量	比例	
ı	47 +7:			-						1:1	BYDQ010-07
ı	审核										
	工艺			批准			共	张	第	张	




标记	处数	分区	更改文件号 标准化	签名	年、月、日		145.77	金具	IJ. Jaj	料库远程10原理图2
审核			Wite to			M B	t标记 	重量	比例	BYDQ010-08
工艺			批准			共	张	第	张	




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					—————————————————————————————————————
设计			标准化			阶段	设标记	重量	比例	11/11/0-12-11/11/11
L									1:1	BYDQ010-09
审核									1.1	<u> </u>
工艺			批准			共	张	第	张	




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					 料库远程I0原理图4
设计			标准化			除₽		重量	比例	行うではなるのでは
										DIID 0 0 1 0 1 0
						! !			1:1	BYDQ010-10
申核									1.1	,
工艺	_		批准			共	张	第	张	




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					 料库远程I0原理图5
设计			标准化			阶段	设标记	重量	比例	
17 14									1:1	BYDQ010-11
审核						\vdash			L	
工艺			批准			共	张	第	张	




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					—————————————————————————————————————
设计			标准化			阶段	及标记	重量	比例	
L.,			_						1:1	BYDQ010-12
审核									1	<u> </u>
工艺			批准			共	张	第	张	




标记	处数	分区	更改文件号 标准化	年、月、日					料库远程I0原理图7
设计	+	+	外催化		阶段标	记	重量	比例	
审核								1:1	BYDQ010-13
工艺			批准		共	张	第	张	




标记	处数	分区	更改文件号	年、月、日					料库远程I0原理图8
设计			标准化		阶段	标记	重量	比例	
L								1:1	BYDQ010-14
审核									•
工艺			批准		共	张	第 	张	




标记	处数	分区	更改文件号 标准化	签名	年、月、日			重量	比例	料库远程10原理图9
审核						. 阶段标记 -		土里	1:1	BYDQ010-15
工艺			批准			共	张	第	张	



标记	处数	分区	更改文件号 标准化	签名	年、月、日		 t标记	重量	比例	料库远程I0原理图10
			N'AL IS			191 EX	(10) 11.	里里	1:1	BYDQ010-16
审核 工艺			批准			共	<u> </u> 张	I 第	张	•



花	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					 料库远程T0端子布置图
设计			标准化			阶段	 没标记	重量	比例	
										RVD0010-17
审核									1:1	טוטאָעוע
工艺 工艺			批准			共	张	第	张	
计核	处数	分区	标准化	签名	年、月、日	阶目	股标记 张	重量第	比例 1:1	料库远程I0端子布置图 BYDQ010-17



审核

工艺


批准

张

第

共

张



XP6


技术条件


XP2

1、线缆标识采用线缆标识盒,要求字体饱满清晰。扎带系在电缆了两端

XP4

标记	处数	分区	更改文件号 标准化	签名	年、月、日	IZA F	か た 泊	金 县	山庙	控制柜电缆表
审核			Multip			191 1	没标记 	重量	比例	BYDQ010-19
工艺			 批准			共	张	第	张	






反 面

2 AUD1(GY) 1 AUJ5-1.5~4FG

- 1、在盒体布件板装配端子排
- 2、端子排为友邦端子, 型号为JJS-1.5, 数量16个
- 3、PE接操作盒面板和底板
- 2、按钮标识采用按钮铭牌,要求字体饱满清晰

	T					·				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					 HMI操作盒布置接线图
设计			标准化			阶.	 段标记	重量	比例	
									1:1	BYDQ010-20
审核									1.1	2124010
工艺			批准			共	张	第	张	



- 1、操作盒型号为KGNW515Y品牌为和泉
- 2、PE接操作盒面板
- 3、按钮标识采用按钮铭牌,要求字体饱满清晰
- 4、穿入盒体电缆采用PG13.5锁母进行固定

			_							
标记	处数	 分区	更改文件号	签名	年、月、日					 7灿塌 <i>此合</i> 去黑坟死网
设计	<u>~ ~</u>		标准化		1, 11, 11	HΑ	rin I v-	1 4 8	11, 54	7轴操作盒布置接线图
KII			柳淮九			18	段标记	重量	比例	
									1:1	BYDQ010-21
审核									1,1	5154010 21
工艺			批准			共	张	第	张	


电缆名称	代号	连接点1	A端形式	1	2	3	4	5	B端形式	连接点2	电缆型号	长度M	备注	备注
抓手A夹紧到位	SQ1	机器人本体分线盒	针型端子、线号	24+	24-	14.0			针型端子、线号	检测开关	开关自带釆购电缆	长度M	开关随缸采购	PG7锁母
抓手A夹紧回位	SQ2	机器人本体分线盒	针型端子、线号	24+	24-	14.1			针型端子、线号	检测开关	开关自带采购电缆	长度M	开关随缸采购	PG7锁母
抓手A物料检测	SQ3	机器人本体分线盒	针型端子、线号	24+	24-	14.2			针型端子、线号	检测开关	开关自带采购电缆	长度M	开关随缸采购	PG7锁母
抓手B夹紧到位	SQ4	机器人本体分线盒	针型端子、线号	24+	24-	14.4			针型端子、线号	检测开关	开关自带采购电缆	长度M	开关随缸采购	PG7锁母
抓手B夹紧回位	SQ5	机器人本体分线盒	针型端子、线号	24+	24-	14.5			针型端子、线号	检测开关	开关自带采购电缆	长度M	开关随缸采购	PG7锁母
抓手B物料检测	SQ6	机器人本体分线盒	针型端子、线号	24+	24-	14.6			针型端子、线号	检测开关	开关自带釆购电缆	长度M	开关随缸采购	PG7锁母
抓手A气缸夹紧	SQ7	机器人本体分线盒	针型端子、线号	Q1.0	24-				针型端子、线号	抓手A气阀	2*0.5	长度M		PG7锁母
抓手A气缸放松	SQ8	机器人本体分线盒	针型端子、线号	Q1.1	24-				针型端子、线号	抓手A气阀	2*0.5	长度M		PG7锁母
抓手B气缸夹紧	SQ9	机器人本体分线盒	针型端子、线号	Q1.2	24-				针型端子、线号	抓手B气阀	2*0.5	长度M		PG7锁母
抓手B气缸放松	SQ10	机器人本体分线盒	针型端子、线号	Q1.3	24-				针型端子、线号	抓手B气阀	2*0.5	长度M		PG7锁母
机器人运行指示	SQ11	机器人本体分线盒	针型端子、线号	Q1.4	24-				针型端子、线号	行走指示灯	2*0.5	长度M		PG7锁母

- 1、盒体采购友邦1入15出分线盒,盒内自带端子排
- 2、线缆标识采用线缆标识盒,要求字体饱满清晰。扎带系在电缆了两端
- 3、分线盒入线采用PG16锁母固定

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、	1					机器人本体分线盒接线图
设计			标准化			_ B	阶段标记		重量	比例	
 审核										1:1	BYDQ010-22
<u>単核</u> 工艺			 			世		┴── ₭	 第	 张	

电缆名称	代号	连接点1	A端形式	1	2	3	4	5	6	7	8	B端形式	连接点2	电缆型号	长鄭	备注
A位置检测开关	SQ21	三坐标A分线盒	针型端子、线号	24+	24-	11.0							检测开关	开关自带采购电缆	长剫	PG7锁母
A物料检测开关	SQ22	三坐标A分线盒	针型端子、线号	24+	24-	11.1							检测开关	开关自带采购电缆	长剫	PG7锁母
A操作盒	SQ23	三坐标A分线盒	针型端子、线号	24+	24-	11.2	11.3	Q3.0	12	13	PE	∪型端子、线号	KGNW313Y按钮盒	10*0.5	长剫	PG13.5锁母
A气阀放松	SQ24	三坐标A分线盒	针型端子、线号	Q2.0	24-							针型端子、线号	A气阀	2*0.5	长剫	PG7锁母


- 1、盒体采购友邦1入7出分线盒,盒内自带端子排
- 2、操作盒采购和泉KGNW313Y,电缆采用PG13.5锁母固定
- 3、PE接操作盒体
- 4、线缆标识采用线缆标识盒,要求字体饱满清晰。扎带系在电缆了两端
- 5、分线盒入线采用PG13.5锁母固定



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					三坐标A分线盒接线图
设计			标准化			阶	段标记	重量	比例	
									1:1	BYDQ010-23
审核									1	·
工艺			批准			共	张	第	张	

电缆名称	代号	连接点1	A端形式	1	2	3	4	5	6	7	8	B端形式	连接点2	电缆型号	长度M	备注
B位置检测开关	SQ31	三坐标品分线盒	针型端子、线号	24+	24-	11.4							检测开关	开关自带采购电缆	长剫	PG7锁母
B物料检测开关	SQ32	三坐标品分线盒	针型端子、线号	24+	24-	11.5							检测开关	开关自带采购电缆	长剫	PG7锁母
B操作盒	SQ33	三坐标B分线盒	针型端子、线号	24+	24-	11.6	11.7	Q3.1	13	14	PE	∪型端子、线号	KGNW313Y按钮盒	10*0.5	长剫	PG13.5锁母
B气阀放松	SQ34	三坐标B分线盒	针型端子、线号	Q2.1	24-							针型端子、线号	B气阀	2*0.5	长剫	PG7锁母


- 1、盒体采购友邦1入7出分线盒,盒内自带端子排
- 2、操作盒采购和泉KGNW313Y,电缆采用PG13.5锁母固定
- 3、PE接操作盒体
- 4、线缆标识采用线缆标识盒,要求字体饱满清晰。扎带系在电缆了两端
- 5、分线盒入线采用PG13.5锁母固定



标记	处数	分区	更改文件号	年、月、日					三坐标B分线盒接线图
设计			标准化		阶	入段标记	重量	比例	
+++++								1:1	BYDQ010-24
审核					 				
工艺			批准		共	张	第	张	

电缆名称	代号	连接点1	A端形式	1	2	3	4	5	6	7	8	B端形式	连接点2	电缆型号	长剫M	备注
[位置检测开关	SQ41	三坐标[分线盒	针型端子、线号	24+	24-	12.0							检测开关	开关自带采购电缆	长剫	PG7锁母
[物料检测开关	SQ42	三坐标[分线盒	针型端子、线号	24+	24-	12.1							检测开关	开关自带采购电缆	长剫	PG7锁母
[操作盒	SQ43	三坐标[分线盒	针型端子、线号	24+	24-	12.2	12.3	Q3.2	14	15	PE	∪型端子、线号	KGNW313Y按钮盒	10*0.5	长度M	PG13.5锁母
[气阀放松	SQ44	三坐标[分线盒	针型端子、线号	Q2.2	24-	·	·					针型端子、线号	[气阀	2*0.5	长剫	PG7锁母


- 1、盒体采购友邦1入7出分线盒,盒内自带端子排
- 2、操作盒采购和泉KGNW313Y,电缆采用PG13.5锁母固定
- 3、PE接操作盒体
- 4、线缆标识采用线缆标识盒,要求字体饱满清晰。扎带系在电缆了两端
- 5、分线盒入线采用PG13.5锁母固定



						-				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					三坐标C分线盒接线图
设计			标准化			l M	入段标记	重量	比例	
***									1:1	BYDQ010-25
审核								 8.8.		
工艺			批准			共	张	第	张	

电缆名称	代号	连接点1	A端形式	1	2	3	4	5	6	7	8	B端形式	连接点2	电缆型号	长剫	备注
□位置检测开关	SQ51	三坐标门分线盒	针型端子、线号	24+	24-	12.4							检测开关	开关自带采购电缆	长剫	PG7锁母
□物料检测开关	SQ52	三坐标门分线盒	针型端子、线号	24+	24-	12.5							检测开关	开关自带采购电缆	长剫	PG7锁母
□操作盒	SQ53	三坐标门分线盒	针型端子、线号	24+	24-	12.6	12.7	Q3.3	15	16	PE	∪型端子、线号	KGNW313Y按钮盒	10*0.5	长剫	PG13.5锁母
□气阀放松	SQ54	三坐标门分线盒	针型端子、线号	Q2.3	24-							针型端子、线号	D气阀	2*0.5	长剫	PG7锁母


- 1、盒体采购友邦1入7出分线盒,盒内自带端子排
- 2、操作盒采购和泉KGNW313Y,电缆采用PG13.5锁母固定
- 3、PE接操作盒体
- 4、线缆标识采用线缆标识盒,要求字体饱满清晰。扎带系在电缆了两端
- 5、分线盒入线采用PG13.5锁母固定



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					三坐标D分线盒接线图
设计			标准化			阶县	没标记	重量	比例	
										DVDO010 96
审核									1:1	BYDQ010-26
						11.	-11.	سامة	—————————————————————————————————————	
工艺			批准			共	张	第	张	

电缆名称	代号	连接点1	A端形式	1	2	3	4	5	6	7	8	B端形式	连接点2	电缆型号	长剫	备注
E位置检测开关	SQ61	三坐标记分线盒	针型端子、线号	24+	24-	13.0							检测开关	开关自带采购电缆	长剫	PG7锁母
E物料检测开关	SQ62	三坐标记分线盒	针型端子、线号	24+	24-	13.1							检测开关	开关自带采购电缆	长剫	PG7锁母
E操作盒	SQ63	三坐标子分线盒	针型端子、线号	24+	24-	13.2	13.3	Q3.4	16	17	PE	∪型端子、线号	KGNW313Y按钮盒	10*0.5	长剫	PG13.5锁母
E气阀放松	SQ64	三坐标记分线盒	针型端子、线号	Q2.4	24-							针型端子、线号	E 气阀	2*0.5	长剫	PG7锁母

- 1、盒体采购友邦1入7出分线盒,盒内自带端子排
- 2、操作盒采购和泉KGNW313Y,电缆采用PG13.5锁母固定
- 3、PE接操作盒体
- 4、线缆标识采用线缆标识盒,要求字体饱满清晰。扎带系在电缆了两端
- 5、分线盒入线采用PG13.5锁母固定



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					三坐标E分线盒接线图
设计			标准化			174 17	n 1→ >→	4 H	II. Ani	
N II			柳堆化			附見	设标记	重量	比例	
										BYDQ010-27
审核									1:1	עוס מוסעום
—			h			-11-	\left		JIV VIE	
工艺			批准			共	张	第	张	